










KETTLER Teleskop

Benötigtes Werkzeug:
ggf. Hammer,



ECO

Montageschritte

1. Benötigte Teleskopgesamtlänge mit Einbausituation abgleichen und Nennweite prüfen.
2. Passende Schmutzscheibe auf Armatur aufstecken.
3. Schlüsselstange ca. 10,0 cm aus Hülsrohr ziehen.
- 4a. **Montageschritt: Kuppelmuffe**
Stiftstecker mit Spindelstift aus Kuppelmuffe entfernen. Schlüsselstange mit Kuppelmuffe so auf Armaturenspindel stecken, dass Muffen- und Spindelbohrung fluchten. Schlüsselstange und Armaturenspindel mittels Spindelstift verbinden.
- 4b. **Montageschritt: Duplex-Schnellspannmuffe**
Schlüsselstange beidhändig mit Duplex-Schnellspannmuffe so auf Armaturenspindel stecken, dass die Stifte mit der Spindelbohrung fluchten, einrasten und zugfesten Sitz prüfen.
5. Hülsrohrglocke auf Schmutzscheibe führen, Nocken fluchten lassen und einrasten.
6. Teleskop manuell auf notwendige Länge ausziehen und Markierungsfahne einstellen.
 - 6.1. Ggf. Beschriftungsstecker montieren.
 - 6.2. Mittels Drehung des Spannrings (max. 180°) kann ein ungewolltes Absacken der Einbaugarnitur vermieden werden.
7. Teleskop axial zur Armaturenspindel ausrichten und mit geeignetem Füllmaterial (vorzugsweise verdichtungsfähigem Sand) verdichten.
8. Bei Montage der Straßenkappe auf genügend Spiel des Betätigungsvierkantes achten.