








KETTLER Einbaugarnitur

verstellbar

Benötigtes Werkzeug:
Hammer,
Austreiber \varnothing 3,5 mm
Inbusschlüssel 4,0 mm



Montageschritte

1. Benötigte Einbaugarniturgesamtlänge mit Einbausituation abgleichen und Nennweite prüfen.
2. Spindelstift aus Kuppelmuffe entfernen und lagern.
3. Schlüsselstange mit Kuppelmuffe so auf Armaturenspindel stecken, dass Muffen- und Spindelbohrung fluchten.
4. Schlüsselstange und Armaturenspindel mittels Spindelstift verbinden.
5. Schraube der Stellhülse lösen und Gestänge auf gewünschtes Endmaß einstellen, Schraube wieder festziehen.
6. Hülsrohr mit der Glocke voran über Schlüsselstange fädeln und bis auf Armaturenoberteil führen.
- 6.1 Ggf. Schoner durch Lösen der Madenschraube entfernen, lagern und nach der Montage des Hülsrohres wieder auf der Schlüsselstange anbringen.
7. Einbaugarnitur axial zur Armaturenspindel ausrichten und mit geeignetem Füllmaterial (vorzugsweise verdichtungsfähigem Sand) verdichten.
8. Bei Montage der Straßenkappe auf genügend Spiel des Betätigungsvierkantes achten.